

Deaktivering af uddriver på Lely Astronaut A3 og A4.

The screenshot shows the Lely Astronaut A3/A4 control interface. On the left is a sidebar menu with the following items: **Indstillinger** (2), Adgang + korute efter malkning (3), Robot ude af drift, Tillad, Uddrivning (4), Ko rute, Malkeprocedure, Fodring, Rengøring af robot, Systemalarmer, Display, Avancerede indstillinger, and Serviceindstillinger. At the bottom is a navigation bar with tabs: Forløb, **Indstillinger** (1), Test, Advarsler, Reports, T4C, System, and Service. The main area displays settings for 'Kodriver i brug' (5) with a 'Nej' option and a 'Rediger' button. Below it, 'Kodriver brugt, n. sek. udgangslåge åben' is set to '20 sek.' with a 'Rediger' button. A modal dialog titled 'Kodriver i brug' is open, showing 'Nej' (6) and 'Ja (default)' options, with 'Nulstil til standard', 'Annuller', and 'OK' (7) buttons at the bottom. The bottom right corner shows a digital display '0.0' and an upward arrow.

1. Aktiver fane blad "Indstillinger".
2. Øverst i menu træet aktiver "Indstillinger"
3. Aktiver "Adgang + korute efter malkning"
4. Aktiver "Uddrivning"
5. Aktiver "Rediger"
6. Aktiver "Nej"
7. Aktiver "ok" for at bekræfte deaktivering.

Uddriver er nu deaktiveret.