



Manuel vask af M4USE



1. Stop først robotten og tryk på pilen i højre side af skærmen og tryk på spanden.



2. Her trykker du først "Tøm alle" dette betyder at spandene bliver tømt og hvis de ikke er tømt, de ventiler ikke blive vasket. Når listen er tom "trykkes der på "flush" og nu laves der en manuel vask af M4Use.