

LELY

Udskiftning af pattegummi



1.Tryk på administrer.

 Tryk på "Enhedskonfiguration".

🛎 Enheder
Enhedsstatus Enhedsopgaver Enhedskonfiguration

3. Tryk på hver enkelt robot du har skiftet pattegummi på og gør som følgende i næste trin.

	Initial Status Enhedskonfiguration Enhedsstatus Enhedskonfiguration					
	Navn ¢	ACI 8258	Enhedstype ¢			
	Robot 101	101	Astronaut A5			
(Robot 102	102	Astronaut A5			
	Robot 103	103	Astronaut A5			
	CRS M3	201	CRS M3			
	Centralenhed 211	211	Centralenhed			
	Centralenhed 212	212	Centralenhed			
	Qwes LDn Controller	255	Qwes LDn Kontroller			
	🛨 Tilføj enhed					

4. Vælg dato for udskiftning af pattegummi, så tæller den automatisk antal malkninger fra og med denne dato.

Robot 101		Adresse 101		
okation Robot 101 + 102		Serienumn	ner	
inhedsversion	Beskrivelse			
dligeholdelse				
Pattegummi-type Silikone	•			
Dato for seneste pattegummi-skift 16-10-2023	Ē	19:05	0	Malkninger siden seneste ændring 1436
Dato for seneste pattegummi-skift 16-10-2023 Dato for seneste børsteskift 16-10-2023	÷.	Tid 19:05 Tid 19:05	0	Malkninger siden seneste ændring 1436 Malkninger siden seneste ændring 1436

5. Når ændringerne er foretaget, trykker du "Anvend ændringer" nederst til højre.