Lely Center Herrup



Oprettelse af kælvning i Horizon



Søg på kvien/ koen der har kælvet.



2. Tryk plus og tryk på "Kælvning".

Vend —



Kælvning 3596	i,	×
Laktationsdage Golddage	17 dage (7.) Tilbageholdelsestid pga. media • Forventet kælvning	cin -
Registrering		
Kælvningsdato 04-03-2025	Respondernummer 3596	
Lokation Farm	Gruppe Automatisk * Destination for M4Use	mælk 🔻
Tilbageholdelsesdato rámælk 08-03-2025	Tilbageholdelsestid råmælk 13:22 Patter VF VF HF HB	VB
Kælvningsnemhed Ikke indtastet	Indtast bemærkninger her	
Kalv 1 Dødfødt	Behold kalv O Ja O Nej O Kvie O T	yr
Dyrenummer 1234	Livsnummer DK 1234501234	
Vægt	Hårfarve ukendt • Gruppe Automatisk	•
Kælvningsresultat Normal	•	Slet kalv
	+ Tilføj kalv	
	Annuller An	vend ændringer

3.

Tast oplysninger ind som passer med DMS. Dvs. kælvningsdato, evt. hvornår separation af råmælk skal slutte (hvis kælvningen ligger før datoen idag) og køn på kalven.

Tast kalvens dyrenr. til venstre og livsnummer i midten - livsnummer er landmandens CHR nr. ofte efterfulgt af et "0" og kalvens nr. **Der skal være 10 cifre i alt.** Se eksempel til venstre.

idage		 17 dage (7.) Tilbageholdelsestid pga. medicin Forventet kælvning 	
gistrering			
ælvningsdato 04-03-2025	ä	Respondernummer 3596	
okation Farm	•	Gruppe Automatisk • Destination for mælk M4Use	
rilbageholdelsesdato råmælk 08-03-2025	ä	Tilbageholdelsestid råmælk 13:22 VF VH FV VI	в
Gælvningsnemhed Ikke indtastet	*	Indtast bemærkninger her	
Kalv 1			
Kalv 1 Dødfødt		Behold kalv Køn Ja Nej Kvie Tyr Livsnummer Navn	
Kalv 1 Dødfødt Dyrenummer 1234		Behold kalv Køn Ja Nej Kvie Tyr Livsnummer DK 1234501234	
Kalv 1 Dødfødt Dyrenummer 1234 Vægt		Behold kalv Køn Ja Nej Kvie Tyr Livsnummer DK 1234501234 Hårfarve ukendt V Køn Cruppe Automatisk	•
Kalv 1 Dødfødt Dyrenummer 1234 Vægt Kælvningsresultat Normal		Behold kalv Køn Ja Nej Kvie Tyr Livsnummer DK 1234501234 Hårfarve ukendt * Gruppe Automatisk	•
Kalv 1 Dødfødt Dyrenummer 1234 Vægt Kælvningsresultat Normal	•	Behold kalv Køn Ja Nej Kvie Tyr Livsnummer DK 1234501234 Hårfarve ukendt • Gruppe Automatisk	•

4.Når oplysninger er tastet, tryk "Anvend ændringer" - nu kan koen malkes.