

Bemærk: Beskrivelsen i brugermanualen gælder for alle vedligeholdelses aktiviteter og er pålagt bruger at overholde. Vejledende skematisk oversigt forebyggende vedligehold Astronaut A5 malke-robot.
For at sikre den optimale funktion af Astronaut malke-robotten skal følgende tjek/opgaver udføres:

Opgaver i løbet af dagen

Opgaver	Frekvens
Skift mælkefilter, single	3 x dagligt
Skift mælkefilter, twin	3 x dagligt
Tjek alarm liste på E-Link (Skærm ved robot)	2 x dagligt
Tjek advarsels liste på E-Link (Skærm ved robot)	2 x dagligt
Tjek alarm liste på CRS+ MOD ALARM	2 x dagligt
Tjek alarm liste i T4C/Horizon	2 x dagligt
Tjek advarsels liste i T4C/Horizon	2 x dagligt
Rengør skærmen på laser	2 x dagligt
Rengør robot arm, ko boks samt robothus og gulv i robotrum.	1 x dagligt
Tjek der bliver udfodret foder	1 x dagligt
Rengør skærmen på E-Link (Skærm ved robot)	1 x dagligt
Rengør lufthuller på pattekopper	1 x dagligt
Rengør pattekopper udvendigt	1 x dagligt
Tjek børste rengøring – rammer de patterne	1 x dagligt
Tjek pattespray rammer patterne	1 x dagligt
Tjek twin/dublo slanger	1 x dagligt
Åbne til mælkeglas, der skal være rent og tørt, vandventiler må ikke suse	1 x dagligt
Tjek kemipumper og slanger for utætheder/CU	1 x dagligt
Tjek pattekopper rammer skyllekopper i vaskeposition	1 x dagligt
Tjek skærm med laser ikke sidder løs	1 x dagligt
Tjek pattekop hylster + pattegummi	1 x dagligt
Tjek desinfektionsmiddel på børster	1 x dagligt

Ugentligt vedligehold

Opgaver	Ugedag
Mus/rottebekæmpelse i og omkring robotter, især foderrester	
Tjek inventar omkring robotter	
Tjek kompressor, ingen vand eller olie på gulvet + kontrol af tørrer	
Tjek sæbe på vakuumpumpe	
Tjek snore på pattekopper/kæder + centernok	
Rengør IR antenne og fotocelle	
Tjek niveau af pattespray	
Tjek niveau af MQC-C reagens (hvis MQC-C er monteret - tilvalg)	
Tjek niveau af rengøringsmiddel i central enhed	
Tjek eget lager for reservedele, forbrugsmaterialer, kemi	
Rengør synsfeltet på 3D kamera	